

Counts up or down
Cuenta hacia arriba o hacia abajo

Sturdy countertop design
Diseño robusto mostrador

Easy-set rotary twist dial
Ajuste del dial de giro Rotary

Digital timer sounds an alarm when it counts down to 00:00:00 or counts up to your desired time limit. Timer remains always on, and features a sleep mode. In sleep mode, display reads 00:00:00. This does not drain the battery.

Instructions for use:

Set Time: Turn dial right to advance time, turn dial left to reverse time. Turn dial until desired time is reached.

Start Count Down: Enter desired time limit and press "START/STOP" button.

Start Count Up: Press "START/STOP" button without entering a time.

Pause Timer: Press "START/STOP" button during count down/up.

Reset Time: Press "RESET" buttons on the sides of the timer to clear the time displayed.

Care Instructions: Wipe with damp cloth.

Este temporizador digital suena una alarma cuando la cuenta regresiva llega a 00:00:00 o cuenta hacía arriba al límite de tiempo de su preferencia. El temporizador permanece encendido siempre, y cuenta con un modo dormir. En modo dormir, la pantalla tiene una lectura de 00:00:00. Esto no causará que la batería pierda energía.

Instrucciones de uso:

Ajuste de Tiempo: Gire el dial hacia la derecha para avanzar la hora, gire el dial a la izquierda para revertir el tiempo. Gire el dial hasta que se alcance el tiempo deseado.

Inicio de Cuenta Regresiva: Ingrese el límite de tiempo deseado y presione el botón "START/STOP".

Inicio de Cuenta Ascendente: Presione el botón "START/STOP" sin ingresar tiempo alguno.

Pausa de Temporizador: Presione el botón "START/STOP" durante la cuenta regresiva / ascendente.

Reinicio del Tiempo: Presionar el botón de"BORRAR" ("RESET") para borrar la hora en pantalla.

Instrucciones de lavado: Límpielo con un paño húmedo.

Product Facts

Batteries: 1 "AAA" (not included)

Measurement Range

Time:	9 hours, 59 minutes, 59 Seconds
Alarm:	1 min at 75 db

model# 00280



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Customer Support:
877-221-1252

www.**AcuRite**.com

⚠ **WARNING:**
DO NOT place on or near hot surface or grill.
DO NOT submerse in water.

⚠ **ADVERTENCIA:**
NO colocar la unidad sobre superficies calientes, dentro del horno o en el asador.
NO sumerja la unidad en agua.

Limited 1-Year Warranty
Register your product on AcuRite.com
Garantía Limitada de 1 Año
Registre su producto en AcuRite.com